
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ **ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА FINEBER САЙДИНГА ДАЧНЫЙ**

F/NEBER®




ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Монтаж сайдинговой системы выполняется на обрешетку, выполненную из оцинкованного профиля или древесины хвойных пород влажностью не более 15-20%. Рекомендованное сечение брусков деревянной обрешетки 40х50 мм. Перед установкой бруски должны быть обработаны антисептической жидкостью. Для монтажа горизонтального сайдинга рейки обрешетки устанавливаются вертикально на расстоянии 300-400 мм друг от друга по всей поверхности постройки, а также вокруг окон, дверей, на всех углах, по низу и верху зоны установки.
2. Установку крепежных элементов на горизонтально расположенные панели и аксессуары, необходимо производить только в центр перфорационного отверстия.
3. Для монтажа сайдинга используются следующие крепежные элементы:
- гвозди оцинкованные длиной не менее 40 мм, диаметр шляпки 8 мм, диаметр ножки 3 мм.
- саморезы оцинкованные длиной не менее 25 мм, диаметр шляпки 8 мм, диаметр ножки 3 мм.

ВНИМАНИЕ!
Все элементы сайдинговой системы меняют линейные размеры при изменении температуры. Диапазон сжатия и расширении может достигнуть 9,5 мм при длине изделия 3500 мм. В связи с этим крепление элементов необходимо производить таким образом, чтобы обеспечить возможность свободного движения панелей при температурных изменениях.
Если монтаж сайдинговой системы производится в летнее время, необходимо оставлять зазор между планками и торцами панелей не менее 5-6 мм. При установке сайдинга при отрицательных температурах увеличьте зазор до 9-10 мм. Не рекомендуется устанавливать сайдинг при температуре ниже -5 С°.


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА САЙДИНГОВОЙ СИСТЕМЫ:


1 Стартовые и начальные планки
2 Внутренние и наружные углы
3 Н-профиль
4 J-профиль
5 Околооконнаая планка
6 Финишная планка
7 Панели сайдинга
8 Софит
9 Ветровая доска
10 Отлив





КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


1. Установку начинают производить, соединяя панель снизу вверх до полного защелкивания замка со стартовой планкой. В дальнейшем, для соединения с панелью предыдущего ряда вводят в зацепление замки одного края и, защелкивая, последовательно двигаются в противоположную сторону.
2. Крепеж панелей сайдинга производить, начиная с центральной части и постепенно двигаясь к ее краям.
3. Установку крепежного элемента необходимо производить только в центр перфорированного отверстия и под углом 90° к устанавливаемой панели.
4. При монтаже необходимо оставлять зазор не менее 2 мм между шляпкой крепежного элемента и элементами сайдинга.
5. Расстояние между крепежными элементами на панелях не должно превышать 400 мм, а на аксессуарах – 250 мм.
6. При необходимости монтажа в край перфорационного отверстия требуется увеличить его длину.
7. Запрещается герметизировать места соединения панелей между собой, а также места соединения с аксессуарами.
8. При монтаже ставен, электропроводки, а также любых других дополнительных наружных элементов поверх смонтированного сайдинга необходимо в сайдинге просверливать отверстия диаметром, превышающим диаметр крепежных элементов на 5 мм.
















ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА И САЙДИНГА ДАЧНЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТАХ FINEBER.RU, ДАЧНЫЙ.РФ


ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗДЕЛКЕ ТОРЦОВ И СХЕМА СБОРКИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ЛИСТА САЙДИНГА ВНАХЛЕСТ



1. Возьмите 2 стыкуемые детали



2. Выполните вырезы показанные на рисунке (вид снизу)



3. Если все сделано верно, листы сайдинга легко соединяются

Подробную инструкцию по монтажу Винилового сайдинга и сайдинга Дачный Вы можете найти на сайтах FINEBER.RU, ДАЧНЫЙ.РФ